



ANALYTIK DIAGNOSTIK GERmany
www.analytik-diagnostik-germany.de UG-haftungsbeschränkt

Diagnoselösungen für Werkstatt, Handel und Auktionshäuser

Was andere anbieten können wir auch. Als exklusiver Thinkcar Deutschland Partner können wir Sie mit über 5000 Leistungen aus der Ferne unterstützen



Remote-Leistungen
Analytik-Diagnostik-Germany
(Stand 01/2026)

www.analytik-diagnostik-germany.de
www.kfz-diagnostik-deeg.de
www.kfz-sachverstaendiger.pro

Fahrzeug	Baugruppe	Funktion
Alfa Romeo	15 min Remote, Diagnose	Unterstützung
Alfa Romeo	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Alfa Romeo	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Alfa Romeo	Schlüssel	PIN Code Abfrage Transponderschlüssel
Alfa Romeo	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Alfa Romeo	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Alfa Romeo	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Alfa Romeo	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Alfa Romeo	Service und Inspektion	Zurücksetzen Serviceanzeige
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Austausch Kombiinstrument
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Grundeinstellung ZE 1
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Austausch ZE 1
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Alfa Romeo	Modul-Tausch	Austausch Telematik Steuergerät
Alfa Romeo	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Grundeinstellung Front Kamera
Alfa Romeo	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Grundeinstellung Front Radar
Alfa Romeo	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Austausch Front Radar
Alfa Romeo	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Alfa Romeo	Hilfe, häufige Fehler	Transportmodus deaktivieren
Alfa Romeo	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Audi	15 min Remote, Diagnose	Unterstützung
Audi	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Audi	Schlüssel	Schlüsselprogrammierung Schloss – Set
Audi	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Audi	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Audi	Service und Inspektion	Regeneration Dieselpartikelfilter

Audi	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Audi	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Feststellbremse
Audi	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Audi	Service und Inspektion	Kraftstoffsystem entlüften
Audi	Service und Inspektion	Kühlsystem Motor entlüften
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Audi	Service und Inspektion	Druckabbau Hydraulik Automatikgetriebe
Audi	Service und Inspektion	Druckaufbau Hydraulik Automatikgetriebe
Audi	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Drosselklappe
Audi	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Audi	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
Audi	Service und Inspektion	TPMS - Warnanzeige zurücksetzen
Audi	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Sound Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Audi	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Audi	Modul – Tausch	Austausch Komfort Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Automatikgetriebesteuergerät
Audi	Modul – Tausch	Sicherheitscodierung Getriebesteuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Audi	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Audi	Modul – Tausch	Austausch Zusatzheizung
Audi	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung
Audi	Modul – Tausch	Austausch Außenbeleuchtung
Audi	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Audi	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Audi	Modul - Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Audi	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
Audi	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Grundeinstellung Front Kamera
Audi	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Austausch Front Kamera
Audi	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Grundeinstellung Front Radar
Audi	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Austausch Front Radar
Audi	Fahrassistenzsysteme	Grundeinstellung Head Up Display

Audi	Hilfe, häufige Fehler	DTC B2010-00 Instrumententafel - keine Grundeinstellung
Audi	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Audi	Hilfe, häufige Fehler	Transportmodus deaktivieren
Audi	Hilfe, häufige Fehler	P 1647 Codierung Datenbus prüfen
Audi	Hilfe, häufige Fehler	Lenkradschloss lässt sich nicht entriegeln
Audi	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Audi	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation
Audi	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation Update
Audi	Multimedia, Infotainment	Radio Code Online Abfrage
Audi	Multimedia, Infotainment	Infotainment mit Mobilgerät einrichten
Audi	Multimedia, Infotainment	Sprache Kombiinstrument ändern
Audi	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Audi	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Audi	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Audi	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
BMW	15 min Remote, Diagnose	Unterstützung
BMW	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
BMW	Service und Inspektion	Aktualisierung Service Historie
BMW	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
BMW	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
BMW	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
BMW	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
BMW	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
BMW	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach
BMW	Service und Inspektion	Einfahrschutzfunktion für Klimakompressor
BMW	Service und Inspektion	Anpassung Luftmassenmesser
BMW	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
BMW	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
BMW	Service und Inspektion	TPMS - Warnanzeige zurücksetzen
BMW	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
BMW	Modul - Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung
BMW	Modul - Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
BMW	Modul - Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
BMW	Modul - Tausch	Austausch Kraftstoffpumpen Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Lenkradelektronik
BMW	Modul - Tausch	Austausch Wegfahrsperren Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch ESP Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät

BMW	Modul - Tausch	Austausch Kombiinstrument
BMW	Modul - Tausch	Austausch Overhead Bedienfeld Steuergerä
BMW	Modul - Tausch	Austausch Federungs Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Getriebe Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
BMW	Modul - Tausch	Austausch PDC Steuergerät
BMW	Modul - Tausch	Austausch Trunk Steuergerät (Kofferraumsteuergerät)
BMW	Fahrassistenzsysteme	Grundeinstellung Regen- / Lichtsensor
BMW	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
BMW	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
BMW	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
BMW	Fahrassistenzsysteme	Grundeinstellung Rundblickkamera
BMW	Hilfe, häufige Fehler	Kurzschluss - Rücksetzung im FRM/BDC Steuergerät
BMW	Hilfe, häufige Fehler	Lenkradschloss lässt sich nicht entriegeln
BMW	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transportmodus
BMW	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
BMW	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
BMW	Nachrüstungen	Anhängekupplung codieren (Zubehör)
BMW	Nachrüstungen	Anhängekupplung codieren (Original)
Chevrolet	15 min Remote, Diagnose	Unterstützung
Chevrolet	Schlüssel	Fernbedienung Programmierung
Chevrolet	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Chevrolet	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Chevrolet	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Chevrolet	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Chevrolet	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Chevrolet	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Chevrolet	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Citroen	15 min Remote, Diagnose	Unterstützung
Citroen	Schlüssel	Schlüsselprogrammierung Schloss - Set
Citroen	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Citroen	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Citroen	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Citroen	Schlüssel	Transponder mit Fahrzeugdaten codieren
Citroen	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Citroen	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Citroen	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
Citroen	Service und Inspektion	Auffüllen Adblue
Citroen	Service und Inspektion	Dieseladditiv auffüllen
Citroen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Citroen	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Citroen	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Citroen	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Citroen	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch

Citroen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Citroen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Citroen	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraßer
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Additiv Pumpe
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 2
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Beifahrer Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Lenksäulenschloss
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Wegfahrsperren Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Info Display
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Citroen	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Citroen	Modul – Tausch	OE Servicegebühr Steuergerätekonfiguration
Citroen	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Citroen	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Citroen	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Citroen	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Citroen	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionswarnung B120A
Citroen	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Citroen	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Dacia	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Dacia	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Dacia	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Dacia	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Dacia	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Dacia	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
Dacia	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Dacia	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
DS	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
DS	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
DS	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
DS	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
DS	Service und Inspektion	Auffüllen Adblue
DS	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
DS	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
DS	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
DS	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera

DS	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
DS	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
DS	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraßer
DS	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
DS	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
DS	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
DS	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Rada Grundeinstellung
DS	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
DS	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionswarnung B120A
DS	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
DS	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Fiat	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Fiat	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Fiat	Schlüssel	Transponder mit Fahrzeugdaten codieren
Fiat	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Fiat	Schlüssel	Pin Code Transponderschlüssel
Fiat	Service und Inspektion	Kurbelwellensensor anlernen
Fiat	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Fiat	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Fiat	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Fiat	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Fiat	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Fiat	Service und Inspektion	OE Servicegebühr gesichertem Gateway
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Fiat	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Grundeinstellung Zentralelektronik 1
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Telematik Steuergerät
Fiat	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Fiat	Modul – Tausch	OE Servicegebühr Steuergerätekonfiguration
Fiat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Fiat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Fiat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Fiat	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Fiat	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Fiat	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Fiat	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Fiat	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)

Fiat	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Ford	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Ford	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Ford	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Ford	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Ford	Schlüssel	OE Servicegebühr Schlüsselprogrammierung
Ford	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
Ford	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Ford	Service und Inspektion	Kupplung Aktuator entlüften
Ford	Service und Inspektion	Kurbelwellensensor anlernen
Ford	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Ford	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Ford	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Ford	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Ford	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Ford	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Ford	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Ford	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Ford	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Grundeinstellung Zentralelektronik 1
Ford	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik1
Ford	Modul – Tausch	Austausch Lenksäulenschloss
Ford	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrer Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Ford	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
Ford	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Ford	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Ford	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Ford	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Ford	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionseignis zurücksetzen
Ford	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Ford	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Ford	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Ford	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Ford	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Hyundai	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Hyundai	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Hyundai	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Hyundai	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Hyundai	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Hyundai	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Hyundai	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Hyundai	Modul – Tausch	Austausch Automatikgetriebebesteuergerät

Hyundai	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Hyundai	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Hyundai	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Hyundai	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Jeep	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Jeep	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Jeep	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Jeep	Service und Inspektion	OE Servicegebühr zurücksetzen Serviceanzeige
Jeep	Service und Inspektion	OE Servicegebühr gesichertem Gateway
Jeep	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Jeep	Modul – Tausch	Grundeinstellung Zentralelektronik 1
Jeep	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Jeep	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Jeep	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Jeep	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Mercedes	Service und Inspektion	Auffüllen Adblue
Mercedes	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
Mercedes	Service und Inspektion	Kraftstoffsystem entlüften
Mercedes	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Mercedes	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Mercedes	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Mercedes	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Mercedes	Service und Inspektion	Anpassung Luftmassenmesser
Mercedes	Service und Inspektion	Grundeinstellung Feststellbremse
Mercedes	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Mercedes	Service und Inspektion	NOX - Sensor – Lernwerte zurücksetzen
Mercedes	Service und Inspektion	Gemisch Anpassung zurücksetzen
Mercedes	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
Mercedes	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach
Mercedes	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Mercedes	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Mercedes	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 2
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Overhead Bedienfeld Steuergerät

Mercedes	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Feststellbremse Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Objekterkennungssteuergerät einseitig (SODL)
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Mercedes	Modul – Tausch	Grundeinstellung Trunk Elektronik (Kofferraumklappe)
Mercedes	Modul – Tausch	Austausch Trunk Steuergerät (Kofferraumsteuergerät)
Mercedes	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Notbremsassistent Grundeinstellung
Mercedes	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Mercedes	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Mercedes	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Mercedes	Fahrassistenzsysteme	Austausch Regen- / Lichtsensor
Mercedes	Hilfe, häufige Fehler	Notbremsassistent Fehler B220600
Mercedes	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergeräte Codieren
Mercedes	Hilfe, häufige Fehler	P010162 Lufteinlass Offset Fehler
Mercedes	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Mercedes	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Mercedes	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Mercedes	Nachrüstungen	OE Servicegebühr Geschwindigkeitsregelanlage
Mercedes	Nachrüstungen	OE Servicegebühr Anhängerkonfiguration
Mercedes	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Mercedes	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Mini	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Mini	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Mini	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Mini	Service und Inspektion	Aktualisierung Service Historie
Mini	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Mini	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik
Mini	Modul – Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung
Mini	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Mini	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Mini	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Mini	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Mini	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Mini	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Mini	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch

Mini	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Mini	Hilfe, häufige Fehler	Kurzschluss – Rücksetzung im FRM/BDC Steuergerät
Mini	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Mini	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Nissan	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Nissan	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Nissan	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Nissan	Service und Inspektion	Anpassung Luftmassenmesser
Nissan	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Nissan	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Nissan	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Nissan	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Nissan	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Nissan	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Nissan	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Nissan	Multimedia, Infotainment	Radio Code Online Abfrage
Nissan	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Opel	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Opel	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Opel	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Opel	Schlüssel	OE Servicegebühr Schlüsselprogrammierung
Opel	Schlüssel	Pin Code Abfrage Schlüsselanhänger
Opel	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Opel	Service und Inspektion	Grundeinstellung Bremsenelektronik
Opel	Service und Inspektion	Kupplung Aktuator entlüften
Opel	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Opel	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Opel	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Opel	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Opel	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Opel	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Opel	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Opel	Modul - Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Grundeinstellung Zentralelektronik 1
Opel	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Opel	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 2
Opel	Modul – Tausch	Austausch Lenksäulenschloss
Opel	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Opel	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Opel	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Wegfahrsperren Steuergerät

Opel	Modul – Tausch	Austausch Info Display
Opel	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Opel	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	OE Servicegebühr Steuergerätekonfiguration
Opel	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Feststellbremse Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Objekterkennungssteuergerät einseitig (SODL)
Opel	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Lenkelektronik
Opel	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Opel	Modul – Tausch	Austausch Trunk Steuergerät (Kofferraumsteuergerät)
Opel	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Notbremsassistent Grundeinstellung
Opel	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Opel	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Opel	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Opel	Hilfe, häufige Fehler	Fehlercode DF107, P062F
Opel	Hilfe, häufige Fehler	Motor startet nicht „Batterie leer“ BCM / WFS flashen
Opel	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Opel	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Opel	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Opel	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Opel	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Opel	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Peugeot	Schlüssel	CIP Programmierung Schlüssel
Peugeot	Schlüssel	Schlüsselprogrammierung Schloss – Set
Peugeot	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Peugeot	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Peugeot	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Peugeot	Schlüssel	Pin Code Abfrage Transponderschlüssel
Peugeot	Service und Inspektion	Auffüllen Adblue
Peugeot	Service und Inspektion	Dieseladditiv auffüllen
Peugeot	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
Peugeot	Service und Inspektion	Austausch Nebenantriebsriemen
Peugeot	Service und Inspektion	Grundeinstellung Bremsenelektronik
Peugeot	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Peugeot	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Peugeot	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Peugeot	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Peugeot	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Peugeot	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Peugeot	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Peugeot	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Peugeot	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät

Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Batteriemanagement
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	Grundeinstellung Zentralelektronik 1
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Additiv Pumpe
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Wegfahrsperre Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Info Display
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	OE Servicegebühr Steuergerätekonfiguration
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Peugeot	Modul - Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Peugeot	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Peugeot	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Notbremsassistent Grundeinstellung
Peugeot	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Peugeot	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Austausch
Peugeot	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Peugeot	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Peugeot	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionswarnung B120A
Peugeot	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Peugeot	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Peugeot	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Peugeot	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Peugeot	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Renault	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Renault	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Renault	Service und Inspektion	Adblue Warnung zurücksetzen
Renault	Service und Inspektion	Kupplung Aktuator entlüften
Renault	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Renault	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung Feststellbremse
Renault	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Renault	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung TPMS
Renault	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Renault	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1

Renault	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 2
Renault	Modul – Tausch	Austausch Lenksäulenschloss
Renault	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Renault	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Renault	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Feststellbremse Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Renault	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Renault	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Renault	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Renault	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Renault	Hilfe, häufige Fehler	Fehlercode DF107, P062F
Renault	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionseignis zurücksetzen
Renault	Hilfe, häufige Fehler	Wegfahrsperre Problem Renault
Renault	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Renault	Hilfe, häufige Fehler	Lenkradschloss lässt sich nicht entriegeln
Renault	Multimedia, Infotainment	Sprache Kombiinstrument ändern
Renault	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Renault	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Renault	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Seat	Schlüssel	Schlüssel Programmierung Schloss – Set
Seat	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Seat	Schlüssel	Transponder mit Fahrzeugdaten codieren
Seat	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Seat	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Seat	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Seat	Service und Inspektion	Kraftstoffsystem entlüften
Seat	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Seat	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Seat	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Seat	Service und Inspektion	Sprache Kombiinstrument ändern
Seat	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Seat	Service und Inspektion	Druckabbau Hydraulik Automatikgetriebe
Seat	Service und Inspektion	Druckaufbau Hydraulik Automatikgetriebe
Seat	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
Seat	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach
Seat	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Seat	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Seat	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Seat	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Seat	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Seat	Modul - Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung

Seat	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Seat	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Seat	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrument
Seat	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Seat	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Seat	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Seat	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Seat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Seat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Seat	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Seat	Hilfe, häufige Fehler	Kollisionsergebnis zurücksetzen
Seat	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Seat	Hilfe, häufige Fehler	DTC B2010-00 Instrumententafel – keine Grundeinstellung
Seat	Hilfe, häufige Fehler	P 1647 Codierung Datenbus prüfen
Seat	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Seat	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Seat	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation
Seat	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation Update
Seat	Multimedia, Infotainment	Radio Code Online Abfrage
Seat	Multimedia, Infotainment	Infotainment mit Mobilgerät einrichten
Seat	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Seat	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Seat	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Seat	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Skoda	Schlüssel	Schlüssel Programmierung Schloss – Set
Skoda	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Skoda	Schlüssel	Transponder mit Fahrzeugdaten codieren
Skoda	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Skoda	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder
Skoda	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Skoda	Service und Inspektion	Kraftstoffsystem entlüften
Skoda	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Skoda	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Skoda	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Skoda	Service und Inspektion	Sprache Kombiinstrument ändern
Skoda	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Skoda	Service und Inspektion	Druckabbau Hydraulik Automatikgetriebe
Skoda	Service und Inspektion	Druckaufbau Hydraulik Automatikgetriebe
Skoda	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
Skoda	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach

Skoda	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Skoda	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Skoda	Service und Inspektion	TPMS – Warnanzeige zurücksetzen
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Skoda	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Skoda	Modul – Tausch	Austausch HVAC Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Skoda	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Skoda	Modul – Tausch	Grundeinstellung Bremsenelektronik
Skoda	Modul – Tausch	Sicherheitscodierung Getriebesteuergerät
Skoda	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Skoda	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Skoda	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Skoda	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Skoda	Hilfe, häufige Fehler	DTC B2010-00 Instrumententafel – keine Grundeinstellung
Skoda	Hilfe, häufige Fehler	P 1647 Codierung Datenbus prüfen
Skoda	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Skoda	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Skoda	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation
Skoda	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation Update
Skoda	Multimedia, Infotainment	Radio Code Online Abfrage
Skoda	Multimedia, Infotainment	Infotainment mit Mobilgerät einrichten
Skoda	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Skoda	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Skoda	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Skoda	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)
Volkswagen	Schlüssel	Schlüssel Programmierung Schloss – Set
Volkswagen	Schlüssel	Keyless Go Programmierung
Volkswagen	Schlüssel	Transponder mit Fahrzeugdaten codieren
Volkswagen	Schlüssel	Programmierung Fernbedienung
Volkswagen	Schlüssel	Programmierung Schlüssel Transponder

Volkswagen	Service und Inspektion	Codierung Batteriewechsel
Volkswagen	Service und Inspektion	Kraftstoffsyst. entlüften
Volkswagen	Service und Inspektion	Kühlsystem Motor entlüften
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Differenzdrucksensor
Volkswagen	Service und Inspektion	Regeneration Partikelfilter
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung HVAC Steuergerät
Volkswagen	Service und Inspektion	Codierung Injektoren
Volkswagen	Service und Inspektion	Sprache Kombiinstrument ändern
Volkswagen	Service und Inspektion	Wartungsmodus Feststellbremse
Volkswagen	Service und Inspektion	Druckabbau Hydraulik Automatikgetriebe
Volkswagen	Service und Inspektion	Druckaufbau Hydraulik Automatikgetriebe
Volkswagen	Service und Inspektion	Serviceanzeige zurücksetzen
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Schiebedach
Volkswagen	Service und Inspektion	Zurücksetzen Rußmenge nach Partikelfilter Austausch
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Lenkradelektronik
Volkswagen	Service und Inspektion	TPMS – Warnanzeige zurücksetzen
Volkswagen	Service und Inspektion	Funktionsprüfung Bremsenelektronik
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Abgasrückführung
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Feststellbremse
Volkswagen	Service und Inspektion	Geschwindigkeitsbegrenzer einstellen
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Drosselklappe
Volkswagen	Service und Inspektion	Grundeinstellung Automatikgetriebe
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Airbag Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Rückfahrkamera
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch ESP Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Zentralelektronik 1
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Motorsteuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Grundeinstellung Außenbeleuchtung
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (eine Seite)
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Scheinwerfer Steuergerät (beide Seiten)
Volkswagen	Modul – Tausche	Austausch HVAC Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Kombiinstrumente
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Multimedia Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch PDC Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Fahrertür Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Beifahrertür Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch hinteres Fahrertür Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch hinteres Beifahrertür Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Grundeinstellung Gurtstraffer
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Lenkassistent Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Lenkradelektronik
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Getriebesteuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Lenksäulenschloss
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Feststellbremse Steuergerät
Volkswagen	Modul – Tausch	Austausch Trunk Steuergerät (Kofferraumsteuergerät)

Volkswagen	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Kamera Grundeinstellung
Volkswagen	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Grundeinstellung
Volkswagen	Fahrassistenzsysteme	(FAS) Front Radar Austausch
Volkswagen	Hilfe, häufige Fehler	Deaktivierung Transpondermodus
Volkswagen	Hilfe, häufige Fehler	DTC B2010-00 Instrumententafel – keine Grundeinstellung
Volkswagen	Hilfe, häufige Fehler	P 1647 Codierung Datenbus prüfen
Volkswagen	Hilfe, häufige Fehler	Online Steuergerät Codierung
Volkswagen	Hilfe, häufige Fehler	Fehlerspeicher auslesen und löschen
Volkswagen	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation
Volkswagen	Multimedia, Infotainment	Aktivieren Navigation Update
Volkswagen	Multimedia, Infotainment	Radio Code Online Abfrage
Volkswagen	Multimedia, Infotainment	Infotainment mit Mobilgerät einrichten
Volkswagen	Nachrüstungen	Codierung Rückfahrkamera
Volkswagen	Nachrüstungen	Codierung Geschwindigkeitsregelanlage
Volkswagen	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Zubehör)
Volkswagen	Nachrüstungen	Anhängerkupplung codieren (Original)